


## 1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Außenblende ist ausschließlich zum Einbau im wettergeschützten Bereich bestimmt.

## 2 Montage AEROMAT midi HY

Bitte befolgen Sie zunächst die Montageschritte gemäß Montageanleitung AEROMAT midi HY für den Einbau in der Beschlagnut ([H39.FENS003DE](#)).

## 3 Montage Außenblende



## 4 Maße

